



X-CAN

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С GPS-ИНФОРМАТОРОМ

City 4K GPS WiFi DUO



Руководство пользователя

Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что Вы приобрели видеорегистратор City 4K GPS WiFi DUO. Внимательно и до конца прочитайте данное руководство, чтобы правильно использовать устройство и продлить срок его службы.

Сохраните руководство пользователя, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Перед началом работы ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации в целях обеспечения надлежащей эксплуатации изделия. Продукт может изменяться без предварительного уведомления в том числе технические характеристики, функционал и внешний вид. Компания X-Can не несет какой-либо ответственности за потерю данных, если пользователь не выполнил резервное копирование важной информации. Данное руководство было тщательно проверено, но мы не исключаем возможность наличия незначительного количества неумышленных ошибок. Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста сообщите об этом нам. Вся информация и рекомендации по использованию несут исключительно справочный характер и не могут быть основанием для претензий. В случае несоответствия информации в данном руководстве по эксплуатации вашему изделию, следует ориентироваться на имеющееся изделие.

Условия эксплуатации

- Ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.
- В случае некорректной работы устройства, перед обращением в сервисный центр / к продавцу / к уполномоченной организации, необходимо самостоятельно осуществить обновление программного обеспечения (прошивку) устройства. Получить (скачать) последнюю версию программного обеспечения можно в сети "Интернет", по адресу: <http://x-can.su> Инструкции по обновлению получить можно по указанному выше адресу. При возникновении затруднений в процессе обновления программного обеспечения необходимо связаться со службой поддержки по телефонам указанным на сайте компании.
- Не устанавливайте и не извлекайте карту памяти при включенном видеорегистраторе. В противном случае возможно повреждение устройства, карты памяти и записанных видеофайлов.
- Используйте только высококачественные microSD карты не ниже 10 класса с поддержкой протокола UHS-I, чтобы избежать провалов записи и задержки изображения.
- Рекомендуется использовать карты памяти от 16Гб до 256Гб.

ВНИМАНИЕ! Если при первичном использовании карты памяти устройство ее не определяет, отформатируйте такую карту с использованием компьютера.

- Устройство должно использоваться только с аксессуарами из комплекта поставки. Компания X-Can не несет ответственности за возможные повреждения изделия в случае применения аксессуаров сторонних производителей.
- Не подвергайте изделие воздействию огня или влаги, воздействию химически активных веществ (бензина, растворителя, реагентов и т. д.).
- Запрещается разбирать или модифицировать изделие.
- Компания X-Can не несет ответственности за потерю данных и / или ущерб, прямой либо косвенный, причиненный пользователю либо третьей стороне неверным использованием устройства либо программного обеспечения, неверной установкой, использованием не входящих в комплект аксессуаров.
- Внимание! В некоторых автомобилях питание на розетку 12/24В подается и при выключенном зажигании. Во избежание разрядки аккумулятора рекомендуется отключать устройство от сети автомобиля.

- Производите форматирование microSD карты не реже одного раза в два месяца, чтобы избежать повреждения ее файловой системы.
- Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации (см. технические характеристики).
- Не допускайте долговременного пребывания устройства на солнце. Данное устройство предназначено для использования с прозрачным ветровым стеклом или светлой теплозащитной пленкой для стекол. Качество видеозаписи снизится в случае установки устройства на тонированное стекло или стекло с темной теплозащитной пленкой.
- Устанавливайте камеру таким образом, чтобы получить максимальное поле обзора. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать камеру в место, где устройство может закрывать обзор и снизить безопасность управления транспортным средством. Ни компания X-Can, ни авторизованные партнеры компании НЕ несут ответственности за какие-либо повреждения или потерю данных вследствие несоответствующей установки держателя.
- Встроенный суперконденсатор предназначен ТОЛЬКО для корректного завершения видеозаписи. Работа устройства возможна только при подключенном внешнем питании.
- По соображениям техники безопасности при вождении транспортных средств, а также в соответствии с местным законодательством не производите манипуляций с устройством при управлении автомобилем.
- Перед использованием устройства установите корректные дату и время.
- Нагрев корпуса в режиме работы является нормальным явлением.
- Будьте осторожны при эксплуатации - не допускайте падения или сдавливания видеорегистратора.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, техническое и программное обеспечение устройства без предварительного уведомления. Перед началом использования системы предполагается, что вы согласны. Данное руководство пользователя действительно на момент печати.

Технические характеристики:

- Производитель: X-CAN LTD
- Модель: City 4K GPS WiFi DUO
- WiFi: есть (для обновления П.О, настройки устройства и копирования файлов на смартфон)
- Угол обзора, град.: 170°
- Процессор: NTK96670
- Сенсор: SONYStarvis IMX415
- Камера, МПикс: 8
- Стекло 6 слоев, поляризационный
- Разрешение видеозаписи: 4K ULTRA HD 3840x2160p, 2560x1440p
- Частота кадров в секунду: 30/60
- CPL фильтр: В комплекте
- WDR: Есть
- GPS базы камер СНП РФ и Европа
- Вторая камера - Дополнительная опция
- Диагональ экрана, дюймы: 3"
- Магнитное крепление: Да
- Тип крепления: Присоска+3М
- Поддержка карт памяти micro SD до 256 ГБ (10 класс, U3)
- Напряжение питания: 5V
- Габариты мм.: 96,06 x 56,51 x 35,15
- Масса нетто гр. -117

City 4K GPS WiFi DUO

Благодарим за то, что Вы выбрали автомобильное многофункциональное устройство City 4K GPS WiFi DUO, включающее в себя видеорегистратор для записи видеофайлов во время управления автомобилем и GPS-информер для оповещения о стационарных комплексах контроля скорости и видеофиксации нарушений ПДД.

Прежде чем начать эксплуатацию, внимательно прочтите данное руководство, чтобы правильно пользоваться всеми возможностями устройства и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, органах управления и его программном обеспечении, перечень мер предосторожности, игнорирование которых может привести к повреждению устройства, сбоям в работе или к выходу из строя. Приведенная информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией.

В случае выявления несоответствия функционала устройства данному руководству по эксплуатации, скачайте последнюю версию инструкции с официального сайта x-can.su. Компания «X-CAN» регулярно обновляет и совершенствует программное обеспечение своих устройств, поэтому некоторые пункты меню, назначение кнопок и общий функционал устройства могут меняться с выходом нового программного обеспечения, что может быть не отражено в текущей печатной версии руководства пользователя. Если Вы заметили ошибки или неточности в описании и работе устройства, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки, написав письмо на электронный адрес: sales@x-can.su Вы также можете высыпать нам свои пожелания по совершенствованию программного обеспечения, мы будем рады любым идеям с Вашей стороны!

Комплектация



Видеорегистратор



Дополнительное крепление
на двойном скотче (3М)



Крепление на стекло



Адаптер с проводом для
подключения питания
(DC 5В)



Монтажный набор
(Лопатка и клипсы для провода)



Кардридер



Чехол и салфетка для
протирки экрана



Пленка статическая (2 шт.)



Руководство пользователя



Гарантийный талон

*Комплектация и внешний вид могут быть изменены производителем

Назначение устройства

Устройство предназначено для видеофиксации дорожной ситуации, а встроенный GPS — для предупреждения об устройствах фиксации скорости. City 4K GPS WiFi DUO призван обеспечить вашу безопасность за рулем.

Ниже следующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать устройство без угрозы чей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочтайте данный раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

Общие меры предосторожности

Не роняйте устройство и не подвергайте ударам, это может привести к выходу из строя и сбоям в работе.

Не оставляйте устройство на лобовом стекле автомобиля в сильную жару под прямыми солнечными лучами или в мороз.

Не располагайте устройство близко к источникам электромагнитного излучения, это может привести к сбоям в его работе.

Храните устройство в сухом и прохладном месте, избегайте попадания жидкости.

Меры предосторожности по работе с адаптером питания

Используйте только оригинальный адаптер для питания устройства от прикуривателя автомобиля, который входит в комплект поставки.

Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждению, нестабильной работе и потере гарантии.

Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети или адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки. Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности при обращении с жидкокристаллическим дисплеем устройства

Экран жидкокристаллического (ЖК) дисплея — хрупкое устройство, требующее бережного обращения.

Для протирки экрана используйте только мягкую ткань на основе микрофибры или специальные салфетки.

Используйте только специальные средства для очистки дисплея.

Не касайтесь поверхности экрана острыми предметами.

Не оказывайте на экран сильного давления и не размещайте на нем какие-либо предметы. Это может привести к повреждению дисплея и потере гарантии на устройство.

Не оставляйте дисплей под прямыми солнечными лучами.

Не применяйте силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.

Не допускайте попадания в разъемы внешних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести к повреждению разъема или устройства в целом.

Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной, при необходимости переверните штекер.

Меры предосторожности при обращении с картами памяти

Устанавливайте карту памяти только правильной стороной. Не прилагайте усилия, если карта не входит в слот. Это может привести как к повреждению самого слота, так и карты памяти. При необходимости переверните карту.

Для установки и извлечения карты слегка нажмите на нее до щелчка. Не допускайте попадания в разъем посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести к повреждению разъема, карты памяти, а также устройства в целом.

Не извлекайте карту памяти при включенном устройстве, во время доступа к ее содержимому (запись, чтение, копирование, воспроизведение файлов).

Это может привести к потере данных и выходу карты из строя.

Не используйте карту памяти при повышенной температуре. Берегите карту памяти от попадания жидкости и коррозийных материалов. Перед использованием убедитесь в соответствии карты спецификации Micro SD/SDHC/SDXC. Класс карты должен быть не ниже UHS-1 и объемом до 128 Гигабайт

При использовании карты низкого класса (ниже Class 10) возможны:

- Остановка записи
- Потеря данных
- Зависания и нестабильная работа устройства
- Перезагрузка устройства


*Перед использованием рекомендуется отформатировать карту памяти через меню устройства или любым доступным способом для обеспечения стабильной работы.

Также рекомендуется форматировать карту памяти раз в три месяца при регулярной эксплуатации. При форматировании карты все данные будут удалены.

Монтаж устройств

Важно! Перед установкой протрите лобовое стекло в месте монтажа.

1. Вставьте карту памяти в слот устройства.
2. При необходимости установите поляризационный CPL фильтр, который подавляет блики. Регулировкой верхнего кольца фильтра можно добиться лучшего результата.
3. Прикрепите магнитный механизм держателя к устройству. 4. Выберите подходящее место на лобовом стекле, желательно поближе к центру. Убедитесь в правильности выбранного места с учетом следующих факторов: на дисплее будут отображаться оповещения о камерах, нет препятствий для подключения к разъему на креплении, устройство не загораживает обзор водителю.
5. Установите устройство на стекло и зафиксируйте держатель. Если вы используете держатель с присоской, то для его фиксации необходимо опустить фиксирующий рычаг к основанию площадки держателя. Для фиксации держателя на скотче 3М необходимо на несколько секунд прижать площадку с клейкой лентой к лобовому стеклу, предварительно удалив с нее защитный стикер.
6. Выберите угол наклона камеры для получения оптимального обзора. Объектив камеры должен быть направлен горизонтально. Зафиксируйте наклон, закрутив пластиковую гайку на держателе.
7. Вставьте кабель питания в разъем на креплении, а адаптер питания в прикуриватель.
8. Установка завершена.



Монтаж второй камеры (комплектация 2)



А и В: рекомендуемые места крепления камеры заднего вида

Внимание: при обновлении программного обеспечения, которое поддерживает работу камеры заднего вида, при этом максимальное и единственное разрешение записи на каждую камеру 1920*1080, 30 кадров в секунду.


Этапы установки

Выберите место установки камеры заднего вида и убедитесь, что место монтажа видеорегистратора успешно подобрано.

1. Отключите питание видеорегистратора и подключите камеру в AV разъем.
2. Выполните проводку шнура под обшивкой до задней части автомобиля.
3. Вам необходимо произвести монтаж второй камеры на заднее стекло или над номерным знаком (в комплекте крепление на скотче). Для лучшего эффекта разместите камеру заднего вида в точке «А» или «В».
4. Соедините штекер монтажного провода с штекером камеры.

*Обратите внимание, что вид на экране со второй камеры зеркальный.

Устройство и органы управления



1. Кнопка включения
2. Кнопка экстренной записи
3. Вверх/Громкость
4. Вниз/Wi-Fi
5. Разъем питания
6. Светодиодный индикатор
7. MENU. Включение меню
8. OK / Яркость дисплея
9. Линза видеорегистратора
10. Динамик
11. Разъем для второй камеры
12. Слот для карты памяти

Кнопка включения (1)

Длительное нажатие (от 3 сек) принудительно отключает/включает устройство. Короткое нажатие - старт/остановка видеозаписи.

Кнопка экстренной записи (2)

Короткое нажатие активирует или деактивирует защиту текущего видеофайла от перезаписи. После нажатия произойдет голосовое уведомление «Старт экстренной записи». Длительное нажатие активирует ночной режим.

Кнопка вверх (3)

В настройках меню это функция «вверх». В режиме видеозаписи короткое нажатие регулирует громкость оповещений, длительное нажатие включает/отключает запись звука.

Кнопка вниз (4)

В режиме меню это функция «вниз». В режиме просмотра фото/видео короткое нажатие переключает на следующий файл. Длинное нажатие включает/отключает «помощника парковки», при этом будет зеркальный вид со второй камеры (комплектация 2), или активирует Wi-Fi (комплектация 1).

Кнопка меню (7)

Служит для входа в меню настроек. Длительное нажатие включает режим просмотра записанного видео.

Кнопка ОК (8)

В режиме видеозаписи короткое нажатие регулирует яркость дисплея. В режиме меню служит подтверждением выбора. В режиме просмотра видео - старт/остановка воспроизведения. Длинное нажатие фотографирует текущий кадр.

Светодиодный индикатор (6)

Постоянный синий сигнал - на устройство подается питание. Мигает синий - корректная работа, запущена видеозапись.

Меню настроек

Для перехода в меню настроек и переключения между разделами нажмите кнопку Меню (7). При включении меню видеозапись автоматически остановится.

Описание	Значения	Пункт меню
Настройка уведомлений		
Голосовые уведомления	Выкл 20 км/ч ... 120 км/ч	Включение или отключение голосовых уведомлений о камерах GPS, в зависимости от выбранной скорости движения
Визуальные уведомления	Выкл 20 км/ч ... 120 км/ч	Включение или отключение визуальных уведомлений о камерах GPS, в зависимости от выбранной скорости движения

Описание	Значения	Пункт меню
Голос	Вкл Выкл	Вкл/Выкл голосового предупреждения о радарах и GPS-оповещения о камерах. По умолчанию: Вкл.
Допустимое превыш. скорости	0 км/ч 10 км/ч 20 км/ч	Допустимое значение превышения лимита скорости. По умолчанию: 10 км/ч.
Максимальная скорость	Выкл 60 км/ч ... 160 км/ч	Установите значение скорости, выше которой всегда будете получать оповещение о превышении. Опция полезна на трассе.
Контроль средней скорости	Вкл Выкл	Оповещение о камерах, рассчитывающих среднюю скорость на участке
Мобильный радар	Вкл Выкл	Оповещения о мобильных постах ДПС
Муляж	Вкл Выкл	Отключение оповещений о фальшивых камерах.
Пост ДПС	Вкл Выкл	Отключение оповещений о контроле движения по полосе общественного транспорта
Калибровка скорости	От GPS + 0% до GPS +7%.	Как известно, спидометр завышает реальную скорость. Причем у различных марок автомобилей это завышение отличается. Если вы обнаружили, что показание скорости устройства отличается от показания спидометра вашего автомобиля, то вы можете подобрать подходящий параметр корректировки от GPS +0% до GPS +7%. За основу принята скорость, рассчитанная по GPS. Например, GPS +7% означает, что базовая скорость GPS увеличена на 7%.
База камер	Вкл Выкл	Отключение GPS оповещений
Версия базы данных		Проверка версии базы камер. Обновить можно через мобильное приложение или сайт

Настройка уведомлений

Описание	Значения	Пункт меню
Wi-Fi	Вкл Выкл	Активация Wi-Fi для подключения через смартфон
Разрешение	3840x2160(30к/с) 2560x1440(60к/с) 2560x1440(30к/с) 1920x1080(60к/с) 1920x1080(30к/с)	Разрешение записи. Рекомендуем использовать 3840x2160(30к/с) *При обновлении программного обеспечения, поддерживающего работу второй камеры, максимальное разрешение на обе камеры составит 2560x1440+1920x1080 (30к/с)
Цикл записи	1 мин. 3 мин. 5 мин.	Продолжительность одного видеофайла при циклической записи. По умолчанию: 3 мин.
Отображение счит. Знаков	Вкл./Выкл. 10 - 120 км/ч	Камера устройства будет считывать дорожные знаки с ограничениями скорости движения. При активации функции или выборе определенной скорости вы будете получать визуальные уведомления на дисплее устройства, когда скорость движения будет выше или равна установленному значению
Озвучивание счит. Знаков	Вкл./Выкл. 10 - 120 км/ч	Камера устройства будет считывать дорожные знаки с ограничениями скорости движения. При активации функции или выборе определенной скорости вы будете получать визуальные уведомления на дисплее устройства, когда скорость движения будет выше или равна установленному значению
G-сенсор	Выкл Низкий Средний Высокий	Чувствительность датчика, защищающего от перезаписи видео в случае столкновения
WDR	Вкл Выкл	Включение функции обработки засветов на видео
Автоотключение экрана	Выкл 10 сек 30 сек 1 мин	Подсветка экрана отключится через установленное время, если не будет нажатий на кнопки или оповещений о камерах
Датчик движения	Вкл Выкл	При активации опции запись будет включаться только при обнаружении движения в кадре (иначе - останавливаться)
Экспозиция	2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0	Количество попадающего света на матрицу. В темное время суток рекомендуется использовать значение +0.0 . Меняя значение, можно добиться лучшего качества записи в индивидуальных условиях

Форматирование	Да / Нет	Форматирование карты памяти в регистраторе. Внимание! Все файлы, в том числе, с блокировкой от удаления и перезаписи будут безвозвратно удалены!
Гос. номер авто	Да / Нет	Форматирование карты памяти в регистраторе. Внимание! Все файлы, в том числе, с блокировкой от удаления и перезаписи будут безвозвратно удалены!
Штамп скорости	Выкл, Вкл , 60 км/ч - 150 км/ч	Отключение/добавление информации о скорости автомобиля на видеозапись, или выбор значения скорости, после достижения которого, информация о скорости добавляться на видеозапись не будет. По умолчанию: Вкл
Часовой пояс	GMT-12:00... GMT+3:00... GMT+12:00...	По умолчанию: GMT+3:00 Установка часового пояса (-12 ... +12), в котором будет эксплуатироваться устройство.
Сброс настроек	Да / Нет	Возврат к заводским настройкам
Версия ПО		Просмотр версии прошивки

Ночной режим

Активация	Вкл Выкл	Включение или отключение ночного режима
Ночной режим - это совокупность нескольких настроек (WDR, экспозиция, яркость дисплея, уровень громкости), которые Вы можете изменить для себя и активировать их одним нажатием (продолжительное нажатие на кнопку «2»).		
Описание	Значения	Пункт меню
	Общие настройки	
Задержка включения	Выкл 5 сек 10 сек 20 сек	Установите время, через которое включится устройство, после подачи питания
Заставка	Вкл Выкл	После отключения дисплея на экран выводятся текущие скорость и время

Отображение скорости	Вкл Выкл 60 км/ч ... 150 км/ч	Выбор скоростного порога, по достижению которого на видеозаписи не будет отображаться штамп с текущей скоростью
Звук включения	Вкл Выкл	Сопровождение включения и отключения устройства звуковым эффектом

Режим просмотра видеозаписей

Сохранённые видеофайлы можно просмотреть на самом устройстве, ПК или в мобильном приложении. Для просмотра отснятого видео на устройстве необходимо нажать клавишу «Меню» (7). После этого появится изображение последнего видео. Переключением клавиш, расположенных слева (3,4), Вы можете пролистывать ролики в хронологическом порядке. Сгарт/Остановка воспроизведения - клавиша «OK» (8). Отменить воспроизведение - клавиша «Меню» (7).

Чтобы удалить файл или снять с него защиту, необходимо войти в подменю воспроизведения. Выбрав необходимый ролик, длительно нажмите клавишу «Меню» (7). После этого выберите необходимую операцию клавишами, расположенными слева, и нажмите «OK». После этого сделайте выбор и подтвердите его клавишей «OK».

*Для более удобного просмотра и сохранения отснятых материалов рекомендуем использовать мобильное приложение и Wi-Fi функцию устройства.

Интерфейс основного экрана и оповещений о камерах



- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Индикатор записи | 9. Уровень громкости |
| 2. Время записи файла | 10. Яркость дисплея |
| 3. Детектор движения | 11. Расстояние до камеры |
| 4. Статус микрофона (включен) | 12. Текущее время |
| 5. Блокировка текущего файла от перезаписи | 13. Текущая скорость |
| 6. Статус GPS (спутники активны) | 14. Средняя скорость (для автодороги) |
| 7. Значок функции камеры | 15. Ограничение скорости камеры |
| 8. Значок функции камеры | 16. Тип камеры |

Распознавание дорожных знаков

Видеорегистратор City 4K GPS WiFi DUO оснащен интеллектуальной системой оптического распознавания дорожных знаков.

Во время движения детектор сканирует и моментально анализирует дорожные знаки, попадающие в поле зрения.

Информация об ограничении скорости, указанная на знаке в поле зрения устройства выводится в правом нижнем углу экрана.

Также звучит голосовое оповещение об ограничении скорости.

Для комфорта водителя в настройках можно включить только визуальные или только голосовые оповещения.


В случае контроля «в спину», на дисплее отображается иконка и воспроизводится соответствующее голосовое предупреждение. При прохождении участка с контролем средней скорости движения, а также с установленной на этом участке или далее камеры фиксации моментальной скорости, Вы дополнительно будете получать голосовые и визуальные уведомления об этом.

Виды камер контроля, определяемые по GPS


Название	Описание
Камера	Контроль только мгновенной скорости
Тренога	Контроль мгновенной скорости мобильным радаром «Тренога»
Контроль перекрестка	Контроль проезда на красный и/или линий разметки
Контроль полосы	Контроль движения по полосе общественного транспорта
Пост ДПС	Стационарный пост ДПС
Грузовой контроль	Весовой контроль
Контроль обочины	Контроль движения по обочине
Зебра	Контроль пешеходного перехода
Муляж радара	Отключение оповещений о фальшивых камерах
Мультикамера	Несколько видов контроля одновременно. Дополнительные виды контроля отображаются иконками 19-24
Контроль парковки	Контроль остановки в зоне запрещающего знака
Видеоблок	Камера наблюдения без контроля

Контроль средней скорости	Контроль скоростного режима путем расчета средней скорости передвиже на участке дороги. В этом режиме скорости оповещения на дисплее будет дополнительно выведен расчет средней скорости
Мобильный пост	Вероятное место стоянки мобильного поста ДПС

Возможные ложные оповещения системы




1. Расстояние между двумя параллельными дорогами <50 м. Может произойти ошибочное оповещение.
2. Оборудование камеры было демонтировано, база данных не обновлена. Произойдет ошибочное оповещение.



3. Расстояние от поворота до камеры <100 м. Оповещения может не быть.

4. Камера находится на перекрестке. Будет ошибочное оповещение при движении по прямой.



5. Длинный туннель, на выходе из которого находится камера. Оповещения не будет из-за невозможности определения местоположения.

6. Параллельные путепроводы или перекрытия эстакады вверху и внизу приводят к ложному оповещению.

Wi-Fi и мобильное приложение

Наиболее востребованные функции, которые реализованы через Wi-Fi:

- Удобная загрузка отснятых материалов на смартфон
- Обновление базы камер и прошивки через мобильное приложение смартфона

Порядок подключения

1. Установите на мобильный телефон фирменное приложение X-CAN. Для быстрой установки воспользуйтесь QR кодом. Не запускайте приложение.



2. Включите Wi-Fi на регистраторе: Меню - Wi-Fi- Вкл.

3. Подключитесь к Wi-Fi сети X-Cap City 4K GPS WiFi(Пароль для подключения отображен на экране видеорегистратора).

4. Запустите на телефоне установленное приложение.

Теперь вы сможете управлять регистратором с вашего смартфона или планшета: менять настройки, удалять, переименовывать или копировать отснятый материал на ваш смартфон или планшет, просматривать отснятый материал на вашем смартфоне/ планшете.

Функция Wi-Fi не предназначена для потоковой трансляции видео в режиме реального времени.

Обновление базы камер

City 4K GPS WiFi DUO поставляется с предустановленной базой камер, но расположение стационарных комплексов может меняться, довольно часто появляются новые камеры, поэтому мы рекомендуем регулярно обновлять базу через официальный сайт: x-cap.su.

Внимание! В процессе любого обновления устройство должно быть подключено к оригинальному адаптеру питания (входит в комплект поставки).

Обновление через мобильное приложение:

1. Запустите мобильное приложение «X-Cap» и в разделе «обновление» проверьте наличие новой версии программного обеспечения.

2. При наличии обновления загрузите их в приложение, нажав на кнопку «скачать обновление». Дождитесь завершения загрузки.

3. Подключитесь к устройству через Wi-Fi и нажмите на кнопку «загрузить прошивку». Дождитесь завершения загрузки.

4. Если после загрузки процесс обновления не запустился, то отключите Wi-Fi на устройстве и перезагрузите его. При включении начнется процесс обновления, не прерывайте его.

После окончания обновления устройство перегрузится и вернется в рабочий режим.

Обновление через официальный сайт и ПК:

1. Скачайте файл обновлений с официального сайта. Распакуйте его содержимое в корневой каталог карты памяти.
2. Установите карту памяти в устройство и включите его, подключив к оригинальному адаптеру питания (входит в комплект поставки).
3. При необходимости подтвердите начало обновления и дождитесь окончания процесса.

Обновление прошивки устройства

Видеорегистратор City 4K GPS WiFi DUO поддерживает возможность обновления ПО, которое постоянно совершенствуется инженерами компании «Х-Сап». Посетите раздел мобильного приложения или официальный сайт x-can.su для получения информации о выходе обновлений для Вашего устройства.

Обновление через мобильное приложение:

Порядок обновления аналогичен с обновлением базы камер. Пожалуйста, обратитесь к предыдущему разделу инструкции.

Порядок обновления через оф. сайт:

Перед обновлением убедитесь, что вы скачали прошивку именно для вашей модели (сверьте все индексы названия модели) - это очень важно!

1. Скачайте новую прошивку.
2. Внимательно изучите файл с описанием особенностей процедуры обновления.
3. Скопируйте файл или файлы (в зависимости от их количества) с расширением «*.bin» в корневой каталог карты памяти.

4. Вставьте карту в слот устройства.


5. Подключите оригинальный адаптер питания к видеорегистратору.

6. При необходимости подтвердите намерение начать обновление.
Не отключайте устройство от питания.

7. После завершения обновления устройство перезагрузится и начнет работать в обычном режиме.

GPS проигрыватель

Программа **X-CAN Player** позволяет просматривать на ПК видео и GPS-трек, записанные устройствами бренда **X-CAN** с процессором MStar. Программу можно бесплатно скачать с сайта www.x-can.su. Установите ее на компьютер. Сохраните записанные на карту памяти видеорегистратора, на компьютер и откройте их в плеере X-CAN.



Типичные неисправности и способы их устранения

Завис/Белый экран

Необходимо перезагрузить устройство, для этого отключите устройство от питания, дождитесь когда устройство отключится (~5 секунд), снова подключите устройство к питанию.

Не включается

Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания.

Встроенные термостойкие суперконденсаторы не предназначены для поддержания работы устройства без питания.

Убедитесь, что у вас не активирована настройка «отключение дисплея». При ее активации дисплей будет отключаться через заданный промежуток времени. Решение - нажмите любую кнопку.


Проверьте исправность плавкого предохранителя в адаптере питания.
Замените при необходимости.

Внимание! Если в автомобиле после отключения зажигания не прекращается подача тока на разъем "прикуривателя" прибор следует выключать вручную.

Включение прибора и начало видеозаписи происходит автоматически, при подключении внешнего источника эл.питания. Если этого не происходит, убедитесь, что карта памяти вставлена и исправна. При необходимости замените карту памяти.

Замена предохранителя в адаптере питания

Открутите верхнюю часть вилки автомобильного зарядного устройства. Проверьте предохранитель, если он сгорел, замените его.



Если неисправность не удается решить самостоятельно, необходимо обратиться к продавцу изделия или на горячую линию импортера по телефону +7 (702) 470 04 04. E-mail: sales@x-can.su

Правила хранения и реализация

Изделие должно храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха до 80% в соответствии с ГОСТ В9.003 и ГОСТ 21552. В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию.

Реализация осуществляется в соответствии с заключенными договорами на поставку.

Правила транспортировки

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТ В 9.001 и ГОСТ 21552 автомобильным, железнодорожным и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка по железной дороге должна осуществляться в крытых вагонах, а при перевозке в открытых вагонах - в контейнерах. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

Утилизация

Данное изделие запрещено утилизировать с обычным бытовым мусором согласно директиве ЕС об отработавшем электрическом и электронном оборудовании (WEEE - 2002/96/EC). Вместо этого его следует утилизировать, сдав его в место продажи или в муниципальный пункт утилизации и переработки.

Страны, в которых запрещено использование радар-детектора

Нидерланды	Германия	Саудовская Аравия
Латвия	Италия	Малайзия
Литва	Норвегия	Северная Корея
Бельгия	Польша	Иордания
Турция	Португалия	Индия
Хорватия	Сербия	Египет
Чехия	Швеция	Канада
Эстония	Южная Африка	(разрешены в некоторых штатах)
Франция	ОАЭ	
Финляндия	Сингапур	

Торговые марки

© X-CAN Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев.



* Данное руководство носит исключительно справочный характер и не может служить основанием для претензии



X-CAN

www.x-can.su

НАШ САЙТ

КУПИТЬ НОВЫЙ ГАДЖЕТ, ПОДПИСАТЬСЯ НА СОЦ.СЕТИ, ОБНОВИТЬ
БАЗУ ДАННЫХ ИЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЗАДАТЬ ВОПРОС,
ПОСМОТРЕТЬ ОБЗОРЫ НОВИНOK - ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД.



www.x-can.su



X-CAN